



EUC\MGB\MGB_PN_R_116265.ema
Variant A
Multi-line
V2.0
==Safety=Safety_systems++MGB_PN+PN-116265/105283.a



EUC\MGB\MGB_PN_R_116265.ema
Variant B
Multi-line
V2.0
==Safety=Safety_systems++MGB_PN+PN-116265/105283.a



-A12

/105283.a.1
/105283.a.1

Eingänge




Bedien. + Auswertemodul	Slot 1 / Byte 0	PROFIsafe	Slot 5 / Byte 0
	E1057.0 <input type="checkbox"/> S1 Taster		E1060.0 <input type="checkbox"/> Not-Halt
	E1057.1 <input type="checkbox"/> S2 Taster		E1060.1 <input type="checkbox"/> Zustimmungstaster
	E1057.2 <input type="checkbox"/> S3 Taster		E1060.2 <input type="checkbox"/> T (Türstellung)
	E1057.3 <input type="checkbox"/> S4 Taster		E1060.3 <input type="checkbox"/> R (Riegelstellung)
	E1057.4 <input type="checkbox"/> S5 Taster		E1060.4 <input type="checkbox"/> Z (Zuhaltung)
	E1057.5 <input type="checkbox"/> S6 Taster		E1060.5 <input type="checkbox"/> S13.1 Betriebsartenwahlschalter
	E1057.6 <input type="checkbox"/> n.c.		E1060.6 <input type="checkbox"/> S13.2 Betriebsartenwahlschalter
	E1057.7 <input type="checkbox"/> S8 Taster		E1060.7 <input type="checkbox"/> S13.3 Betriebsartenwahlschalter
Busmodul + Zustimmungstaster	Slot 1 / Byte 1	Slot 5 / Byte 1	
	E1058.0 <input type="checkbox"/> n.c.	E1061.0 <input type="checkbox"/> SK (T UND R)	
	E1058.1 <input type="checkbox"/> n.c.	E1061.1 <input type="checkbox"/> ÜK (T UND R UND Z)	
	E1058.2 <input type="checkbox"/> n.c.	E1061.2 <input type="checkbox"/> n.c.	
	E1058.3 <input type="checkbox"/> S12 Taster	E1061.3 <input type="checkbox"/> n.c.	
	E1058.4 <input type="checkbox"/> n.c.	E1061.4 <input type="checkbox"/> n.c.	
	E1058.5 <input type="checkbox"/> Zustimmungstaster Taste +	E1061.5 <input type="checkbox"/> n.c.	
	E1058.6 <input type="checkbox"/> Zustimmungstaster Taste -	E1061.6 <input type="checkbox"/> n.c.	
	E1058.7 <input type="checkbox"/> Zustimmungstaster Haltererkennung	E1061.7 <input type="checkbox"/> S12 (nicht sicher)	
Diagnosemodul	Slot 1 / Byte 2		
	E1059.0 <input type="checkbox"/> Meldung liegt an. Profisafe		
	E1059.1 <input type="checkbox"/> Meldung 274(4)		
	E1059.2 <input type="checkbox"/> Meldung 272(1) oder 273(1)		
	E1059.3 <input type="checkbox"/> Meldung 272(2) oder 273(2)		
	E1059.4 <input type="checkbox"/> Meldung 272(6) oder 273(6)		
	E1059.5 <input type="checkbox"/> n.c.		
	E1059.6 <input type="checkbox"/> n.c.		
	E1059.7 <input type="checkbox"/> Meldung 274(1)		

Ausgänge

Bedien. + Auswertemodul	Slot 1 / Byte 0	PROFIsafe	Slot 5 / Byte 0
	A934.0 <input type="checkbox"/> LED; H1		A937.0 <input type="checkbox"/> Zuhaltmagnet - Steuerspannung ein
	A934.1 <input type="checkbox"/> LED; H2		A937.1 <input type="checkbox"/> n.c.
	A934.2 <input type="checkbox"/> LED; H3		A937.2 <input type="checkbox"/> n.c.
	A934.3 <input type="checkbox"/> LED; H4		A937.3 <input type="checkbox"/> n.c.
	A934.4 <input type="checkbox"/> LED; H5		A937.4 <input type="checkbox"/> n.c.
	A934.5 <input type="checkbox"/> LED; H6		A937.5 <input type="checkbox"/> n.c.
	A934.6 <input type="checkbox"/> n.c.		A937.6 <input type="checkbox"/> n.c.
	A934.7 <input type="checkbox"/> LED; H8		A937.7 <input type="checkbox"/> n.c.
Busmodul + Zustimmungstaster	Slot 1 / Byte 1	Slot 5 / Byte 1	
	A935.0 <input type="checkbox"/> n.c.	A938.0 <input type="checkbox"/> n.c.	
	A935.1 <input type="checkbox"/> n.c.	A938.1 <input type="checkbox"/> n.c.	
	A935.2 <input type="checkbox"/> LED; H11	A938.2 <input type="checkbox"/> n.c.	
	A935.3 <input type="checkbox"/> LED; H12	A938.3 <input type="checkbox"/> n.c.	
	A935.4 <input type="checkbox"/> n.c.	A938.4 <input type="checkbox"/> n.c.	
	A935.5 <input type="checkbox"/> Zustimmungstaster Beleuchtung für Taste +	A938.5 <input type="checkbox"/> n.c.	
	A935.6 <input type="checkbox"/> Zustimmungstaster Beleuchtung für Taste -	A938.6 <input type="checkbox"/> n.c.	
A935.7 <input type="checkbox"/> Zuhaltmagnet	A938.7 <input type="checkbox"/> n.c.		
Diagnosemodul	Slot 1 / Byte 2		
	A936.0 <input type="checkbox"/> Gerätediagnose: Meldung quittieren		
	A936.1 <input type="checkbox"/> Reset MGB Zuhaltmodul: Meldung quittieren		
	A936.2 <input type="checkbox"/> n.c.		
	A936.3 <input type="checkbox"/> n.c.		
	A936.4 <input type="checkbox"/> n.c.		
	A936.5 <input type="checkbox"/> n.c.		
A936.6 <input type="checkbox"/> n.c.			
A936.7 <input type="checkbox"/> n.c.			

EUCHNER MGB

105283
MGB-L2HECB-PN-R
Zuhaltmodul 106053



EUC\MGB\MGB_PN_R_116265.ema
Variant B
Overview
V2.0
==Safety=

