



EUC\MGB\MGB\_PNC\_L\_114854.ema  
Variant A  
Multi-line  
V1.0  
==Safety=Safety\_systems++MGB\_PN+PNC-114854/114775.a



EUC\MGB\MGB\_PNC\_L\_114854.ema  
Variant B  
Multi-line  
V1.0  
==Safety=Safety\_systems++MGB\_PN+PNC-114854/114775.a



-A77

/114775.a.1

/114775.a.1

Eingänge

Bedien. + Auswertemodul	Slot 1 / Byte 0	PROFIsafe	Slot 5 / Byte 0
	E1203.0 <input type="checkbox"/> S1 Taster		E1206.0 <input type="checkbox"/> Not-Halt
	E1203.1 <input type="checkbox"/> S2 Taster		E1206.1 <input type="checkbox"/> Zustimmungstaster
Busmodul	E1203.2 <input type="checkbox"/> S3 Taster		E1206.2 <input type="checkbox"/> T (Türstellung)
	E1203.3 <input type="checkbox"/> S4 Taster		E1206.3 <input type="checkbox"/> R (Riegelstellung)
	E1203.4 <input type="checkbox"/> S5 Taster		E1206.4 <input type="checkbox"/> Z (Zuhaltung)
Diagnosemodul	E1203.5 <input type="checkbox"/> S6 Taster		E1206.5 <input type="checkbox"/> S13.1 Betriebsartenwahlschalter
	E1203.6 <input type="checkbox"/> n.c.		E1206.6 <input type="checkbox"/> S13.2 Betriebsartenwahlschalter
	E1203.7 <input type="checkbox"/> S8 Taster		E1206.7 <input type="checkbox"/> S13.3 Betriebsartenwahlschalter
	Slot 1 / Byte 1		Slot 5 / Byte 1
	E1204.0 <input type="checkbox"/> n.c.		E1207.0 <input type="checkbox"/> SK (T UND R)
	E1204.1 <input type="checkbox"/> n.c.		E1207.1 <input type="checkbox"/> ÜK (T UND R UND Z)
	E1204.2 <input type="checkbox"/> n.c.		E1207.2 <input type="checkbox"/> n.c.
	E1204.3 <input type="checkbox"/> S12 Taster		E1207.3 <input type="checkbox"/> n.c.
	E1204.4 <input type="checkbox"/> n.c.		E1207.4 <input type="checkbox"/> n.c.
	E1204.5 <input type="checkbox"/> Zummstaster Taste +		E1207.5 <input type="checkbox"/> n.c.
	E1204.6 <input type="checkbox"/> Zummstaster Taste -		E1207.6 <input type="checkbox"/> n.c.
	E1204.7 <input type="checkbox"/> Zummstaster Haltererkennung		E1207.7 <input type="checkbox"/> S12 (nicht sicher)
	Slot 1 / Byte 2		
	E1205.0 <input type="checkbox"/> Meldung liegt an. Profisafe		
	E1205.1 <input type="checkbox"/> Meldung 274(4)		
	E1205.2 <input type="checkbox"/> Meldung 272(1) oder 273(1)		
	E1205.3 <input type="checkbox"/> Meldung 272(2) oder 273(2)		
	E1205.4 <input type="checkbox"/> Meldung 272(6) oder 273(6)		
	E1205.5 <input type="checkbox"/> n.c.		
	E1205.6 <input type="checkbox"/> n.c.		
	E1205.7 <input type="checkbox"/> Meldung 274(1)		

Ausgänge

Bedien. + Auswertemodul	Slot 1 / Byte 0	PROFIsafe	Slot 5 / Byte 0
	A1063.0 <input type="checkbox"/> LED; H1		A1066.0 <input type="checkbox"/> Zuhaltmagnet - Steuerspannung ein
	A1063.1 <input type="checkbox"/> LED; H2		A1066.1 <input type="checkbox"/> n.c.
Busmodul	A1063.2 <input type="checkbox"/> LED; H3		A1066.2 <input type="checkbox"/> n.c.
	A1063.3 <input type="checkbox"/> LED; H4		A1066.3 <input type="checkbox"/> n.c.
	A1063.4 <input type="checkbox"/> LED; H5		A1066.4 <input type="checkbox"/> n.c.
Diagnosemodul	A1063.5 <input type="checkbox"/> LED; H6		A1066.5 <input type="checkbox"/> n.c.
	A1063.6 <input type="checkbox"/> n.c.		A1066.6 <input type="checkbox"/> n.c.
	A1063.7 <input type="checkbox"/> LED; H8		A1066.7 <input type="checkbox"/> n.c.
	Slot 1 / Byte 1		Slot 5 / Byte 1
	A1064.0 <input type="checkbox"/> n.c.		A1067.0 <input type="checkbox"/> n.c.
	A1064.1 <input type="checkbox"/> n.c.		A1067.1 <input type="checkbox"/> n.c.
	A1064.2 <input type="checkbox"/> LED; H11		A1067.2 <input type="checkbox"/> n.c.
	A1064.3 <input type="checkbox"/> LED; H12		A1067.3 <input type="checkbox"/> n.c.
	A1064.4 <input type="checkbox"/> n.c.		A1067.4 <input type="checkbox"/> n.c.
	A1064.5 <input type="checkbox"/> Zustimmungstaster Beleuchtung für Taste +		A1067.5 <input type="checkbox"/> n.c.
	A1064.6 <input type="checkbox"/> Zustimmungstaster Beleuchtung für Taste -		A1067.6 <input type="checkbox"/> n.c.
	A1064.7 <input type="checkbox"/> Zuhaltmagnet		A1067.7 <input type="checkbox"/> n.c.
	Slot 1 / Byte 2		
	A1065.0 <input type="checkbox"/> Gerätediagnose: Meldung quittieren		
	A1065.1 <input type="checkbox"/> Reset MGB Zuhaltmodul: Meldung quittieren		
	A1065.2 <input type="checkbox"/> n.c.		
	A1065.3 <input type="checkbox"/> n.c.		
	A1065.4 <input type="checkbox"/> n.c.		
	A1065.5 <input type="checkbox"/> n.c.		
	A1065.6 <input type="checkbox"/> n.c.		
	A1065.7 <input type="checkbox"/> n.c.		



EUCHNER

MGB

114775

MGB-L2HECB-PNC-L

Zuhaltmodul 114777



EUC\MGB\MGB\_PNC\_L\_114854.ema  
Variant B  
Overview  
V1.0  
==Safety=

Safety\_systems++MGB\_PN+PNC-114854/114775.c

