



EUC\MGB\MGB_PNC_L_117052.ema
Variant A
Multi-line
V2.0
==Safety=Safety_systems++MGB_PN+PNC-117052/117023.a



EUC\MGB\MGB_PNC_L_117052.ema
Variant B
Multi-line
V2.0
==Safety=Safety_systems++MGB_PN+PNC-117052/117023.a



-A120

/117023.a.1
/117023.a.1

Eingänge



Busmodul	Slot 1 / Byte 0 E1957.0 <input type="checkbox"/> S90 Taster E1957.1 <input type="checkbox"/> S91 Taster E1957.2 <input type="checkbox"/> S92 Taster E1957.3 <input type="checkbox"/> n.c. E1957.4 <input type="checkbox"/> n.c. E1957.5 <input type="checkbox"/> n.c. E1957.6 <input type="checkbox"/> n.c. E1957.7 <input type="checkbox"/> n.c.	Zustimmtastermod.	Slot 4 / Byte 0 E1961.0 <input type="checkbox"/> Zustimmtaster in Stellung "Zustimmung" E1961.1 <input type="checkbox"/> n.c. E1961.2 <input type="checkbox"/> n.c. E1961.3 <input type="checkbox"/> n.c. E1961.4 <input type="checkbox"/> n.c. E1961.5 <input type="checkbox"/> Zummistaster Taste + E1961.6 <input type="checkbox"/> Zummistaster Taste - E1961.7 <input type="checkbox"/> Zummistaster Haltererkennung
	Slot 1 / Byte 1 E1958.0 <input type="checkbox"/> n.c. E1958.1 <input type="checkbox"/> n.c. E1958.2 <input type="checkbox"/> n.c. E1958.3 <input type="checkbox"/> n.c. E1958.4 <input type="checkbox"/> n.c. E1958.5 <input type="checkbox"/> n.c. E1958.6 <input type="checkbox"/> n.c. E1958.7 <input type="checkbox"/> n.c.		Slot 5 / Byte 0 E1962.0 <input type="checkbox"/> Meldung liegt an. Profisafe E1962.1 <input type="checkbox"/> Meldung 274(4) E1962.2 <input type="checkbox"/> Meldung 272(1) oder 273(1) E1962.3 <input type="checkbox"/> Meldung 272(2) oder 273(2) E1962.4 <input type="checkbox"/> n.c. E1962.5 <input type="checkbox"/> n.c. E1962.6 <input type="checkbox"/> n.c. E1962.7 <input type="checkbox"/> Meldung 274(1)
Not-Halt	Slot 2 / Byte 0 E1959.0 <input type="checkbox"/> S94 Not-Halt E1959.1 <input type="checkbox"/> n.c. E1959.2 <input type="checkbox"/> n.c. E1959.3 <input type="checkbox"/> n.c. E1959.4 <input type="checkbox"/> n.c. E1959.5 <input type="checkbox"/> n.c. E1959.6 <input type="checkbox"/> n.c. E1959.7 <input type="checkbox"/> n.c.	PROFIsafe	Slot 6 / Byte 0 E1963.0 <input type="checkbox"/> Not-Halt E1963.1 <input type="checkbox"/> Zustimmtaster E1963.2 <input type="checkbox"/> T (Türstellung) E1963.3 <input type="checkbox"/> R (Riegelstellung) E1963.4 <input type="checkbox"/> Z (Zuhaltung) E1963.5 <input type="checkbox"/> n.c. E1963.6 <input type="checkbox"/> n.c. E1963.7 <input type="checkbox"/> n.c.
Auswertemodul	Slot 3 / Byte 0 E1960.0 <input type="checkbox"/> T (Türstellung) E1960.1 <input type="checkbox"/> R (Riegelstellung) E1960.2 <input type="checkbox"/> Z (Zuhaltung) E1960.3 <input type="checkbox"/> n.c. E1960.4 <input type="checkbox"/> n.c. E1960.5 <input type="checkbox"/> n.c. E1960.6 <input type="checkbox"/> SK (T UND R) E1960.7 <input type="checkbox"/> ÜK (T UND R UND Z)		Slot 6 / Byte 1 E1964.0 <input type="checkbox"/> SK (T UND R) E1964.1 <input type="checkbox"/> ÜK (T UND R UND Z) E1964.2 <input type="checkbox"/> n.c. E1964.3 <input type="checkbox"/> n.c. E1964.4 <input type="checkbox"/> n.c. E1964.5 <input type="checkbox"/> n.c. E1964.6 <input type="checkbox"/> n.c. E1964.7 <input type="checkbox"/> n.c.

EUCHNER | MGB


117023
MGB-L1HB-PNC-L
Zuhaltmodul 117022

Ausgänge

Busmodul	Slot 1 / Byte 0 A1731.0 <input type="checkbox"/> LED; H90 A1731.1 <input type="checkbox"/> LED; H91 A1731.2 <input type="checkbox"/> LED; H92 A1731.3 <input type="checkbox"/> n.c. A1731.4 <input type="checkbox"/> n.c. A1731.5 <input type="checkbox"/> n.c. A1731.6 <input type="checkbox"/> n.c. A1731.7 <input type="checkbox"/> n.c.	Zustimmtastermod.	Slot 4 / Byte 0 A1734.0 <input type="checkbox"/> Zustimmtaster Beleuchtung für Taste + A1734.1 <input type="checkbox"/> Zustimmtaster Beleuchtung für Taste - A1734.2 <input type="checkbox"/> n.c. A1734.3 <input type="checkbox"/> n.c. A1734.4 <input type="checkbox"/> n.c. A1734.5 <input type="checkbox"/> n.c. A1734.6 <input type="checkbox"/> n.c. A1734.7 <input type="checkbox"/> n.c.
			Slot 5 / Byte 0 A1735.0 <input type="checkbox"/> Gerätediagnose: Meldung quittieren A1735.1 <input type="checkbox"/> Reset MGB Zuhaltmodul: Meldung quittieren A1735.2 <input type="checkbox"/> n.c. A1735.3 <input type="checkbox"/> n.c. A1735.4 <input type="checkbox"/> n.c. A1735.5 <input type="checkbox"/> n.c. A1735.6 <input type="checkbox"/> n.c. A1735.7 <input type="checkbox"/> n.c.
Not-Halt	Slot 2 / Byte 0 A1732.0 <input type="checkbox"/> LED; H94 A1732.1 <input type="checkbox"/> n.c. A1732.2 <input type="checkbox"/> n.c. A1732.3 <input type="checkbox"/> n.c. A1732.4 <input type="checkbox"/> n.c. A1732.5 <input type="checkbox"/> n.c. A1732.6 <input type="checkbox"/> n.c. A1732.7 <input type="checkbox"/> n.c.	PROFIsafe	Slot 6 / Byte 0 A1736.0 <input type="checkbox"/> Zuhaltmagnet - Steuerspannung ein A1736.1 <input type="checkbox"/> n.c. A1736.2 <input type="checkbox"/> n.c. A1736.3 <input type="checkbox"/> n.c. A1736.4 <input type="checkbox"/> n.c. A1736.5 <input type="checkbox"/> n.c. A1736.6 <input type="checkbox"/> n.c. A1736.7 <input type="checkbox"/> n.c.
Auswertemodul	Slot 3 / Byte 0 A1733.0 <input type="checkbox"/> Zuhaltmagnet - Steuerspannung ein A1733.1 <input type="checkbox"/> n.c. A1733.2 <input type="checkbox"/> n.c. A1733.3 <input type="checkbox"/> n.c. A1733.4 <input type="checkbox"/> n.c. A1733.5 <input type="checkbox"/> n.c. A1733.6 <input type="checkbox"/> n.c. A1733.7 <input type="checkbox"/> n.c.		Slot 6 / Byte 1 A1737.0 <input type="checkbox"/> n.c. A1737.1 <input type="checkbox"/> n.c. A1737.2 <input type="checkbox"/> n.c. A1737.3 <input type="checkbox"/> n.c. A1737.4 <input type="checkbox"/> n.c. A1737.5 <input type="checkbox"/> n.c. A1737.6 <input type="checkbox"/> n.c. A1737.7 <input type="checkbox"/> n.c.



EUC\MGB\MGB_PNC_L_117052.ema
Variant B
Overview
V2.0
==Safety==Safety_systems++MGB_PN+PNC-117052/117023.c



			Datum	23.05.16	<div>EUCHNER</div>		Artikelnummer:	117023.c	Typ: Eplan Makro	= Safety_systems	
			Bearb.	avara					++ MGB_PN		
			Gepr								
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von	Ersetzt durch					