

EUC\MGB\MGB_PNC_R_123017_C.ema

Variant A


Multi-line

V1.0

Datenstruktur C

Erweiterte Funktion

==Safety==Safety_systems++MGB_PN+PNC-123017/122336_C.a



EUC\MGB\MGB_PNC_R_123017_C.ema

Variant B


Multi-line

V1.0

Datenstruktur C

Erweiterte Funktion

==Safety=Safety_systems++MGB_PN+PNC-123017/122336_C.a



| | | | | | | | | | | |
|----------|-------|------|--------|----------|--------------------|---------------|--|----------------------------------|------------------|------------------|
| | | | Datum | 16.12.14 | <div>EUCHNER</div> | | | Artikelnummer: 122336_C.a | Typ: Eplan Makro | = Safety_systems |
| | | | Bearb. | avara | | | | | ++ MGB_PN | |
| | | | Gepr | | | | | | | |
| Änderung | Datum | Name | Urspr | | Ersatz von | Ersetzt durch | | | | |




-A98
122336_C.a.1
122336_C.a.1

Eingänge

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----------------|--------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|--|-----------|--------------------------|--------------------------------|--------------------|
| Busmodul | Slot 1 / Byte 0 | | | Zustimmtastermod. | Slot 4 / Byte 0 | | | PROFIsafe | Slot 6 / Byte 0 | | |
| | E1359.0 | <input type="checkbox"/> | S90 Taster | | E1362.0 | <input type="checkbox"/> | Zustimmtaster in Stellung "Zustimmung" | | E1365.0 | <input type="checkbox"/> | Not-Halt |
| | E1359.1 | <input type="checkbox"/> | S91 Taster | | E1362.1 | <input type="checkbox"/> | n.c. | | E1365.1 | <input type="checkbox"/> | Zustimmtaster |
| | E1359.2 | <input type="checkbox"/> | S92 Taster | | E1362.2 | <input type="checkbox"/> | n.c. | | E1365.2 | <input type="checkbox"/> | T (Türstellung) |
| | E1359.3 | <input type="checkbox"/> | n.c. | | E1362.3 | <input type="checkbox"/> | n.c. | | E1365.3 | <input type="checkbox"/> | R (Riegelstellung) |
| | E1359.4 | <input type="checkbox"/> | n.c. | | E1362.4 | <input type="checkbox"/> | n.c. | | E1365.4 | <input type="checkbox"/> | Z (Zuhaltung) |
| | E1359.5 | <input type="checkbox"/> | n.c. | | E1362.5 | <input type="checkbox"/> | Zummtistaster Taste S1 | | E1365.5 | <input type="checkbox"/> | n.c. |
| | E1359.6 | <input type="checkbox"/> | n.c. | | E1362.6 | <input type="checkbox"/> | n.c. | | E1365.6 | <input type="checkbox"/> | n.c. |
| | E1359.7 | <input type="checkbox"/> | n.c. | E1362.7 | <input type="checkbox"/> | n.c. | E1365.7 | | <input type="checkbox"/> | n.c. | |
| Not-Halt | Slot 2 / Byte 0 | | | Diagnosemodul | Slot 5 / Byte 0 | | | | Slot 6 / Byte 1 | | |
| | E1360.0 | <input type="checkbox"/> | S94 Taster | | E1363.0 | <input type="checkbox"/> | Meldung liegt an. Profisafe | | E1366.0 | <input type="checkbox"/> | SK (T UND R) |
| | E1360.1 | <input type="checkbox"/> | n.c. | | E1363.1 | <input type="checkbox"/> | Meldung 274(4) | | E1366.1 | <input type="checkbox"/> | ÜK (T UND R UND Z) |
| | E1360.2 | <input type="checkbox"/> | n.c. | | E1363.2 | <input type="checkbox"/> | Meldung 272(1) oder 273(1) | | E1366.2 | <input type="checkbox"/> | n.c. |
| | E1360.3 | <input type="checkbox"/> | n.c. | | E1363.3 | <input type="checkbox"/> | Meldung 272(2) oder 273(2) | | E1366.3 | <input type="checkbox"/> | n.c. |
| | E1360.4 | <input type="checkbox"/> | n.c. | | E1363.4 | <input type="checkbox"/> | Meldung 272(6) oder 273(6) | | E1366.4 | <input type="checkbox"/> | n.c. |
| | E1360.5 | <input type="checkbox"/> | n.c. | | E1363.5 | <input type="checkbox"/> | n.c. | | E1366.5 | <input type="checkbox"/> | n.c. |
| | E1360.6 | <input type="checkbox"/> | n.c. | | E1363.6 | <input type="checkbox"/> | n.c. | | E1366.6 | <input type="checkbox"/> | n.c. |
| | E1360.7 | <input type="checkbox"/> | n.c. | E1363.7 | <input type="checkbox"/> | Meldung 274(1) | E1366.7 | | <input type="checkbox"/> | n.c. | |
| Auswertemodul | Slot 3 / Byte 0 | | | | Slot 5 / Byte 1 | | | | Slot 6 / Byte 2 | | |
| | E1361.0 | <input type="checkbox"/> | T (Türstellung) | E1364.0 | <input type="checkbox"/> | Meldung Fehler T | E1367.0 | | <input type="checkbox"/> | NHQ (Not-Halt quittieren) | |
| | E1361.1 | <input type="checkbox"/> | R (Riegelstellung) | E1364.1 | <input type="checkbox"/> | Meldung Fehler R | E1367.1 | | <input type="checkbox"/> | SKQ (T UND R quittieren) | |
| | E1361.2 | <input type="checkbox"/> | Z (Zuhaltung) | E1364.2 | <input type="checkbox"/> | Meldung Fehler Z | E1367.2 | | <input type="checkbox"/> | ÜKQ (T UND R UND Z quittieren) | |
| | E1361.3 | <input type="checkbox"/> | n.c. | E1364.3 | <input type="checkbox"/> | n.c. | E1367.3 | | <input type="checkbox"/> | ZSQ (Zustimmtaster quittieren) | |
| | E1361.4 | <input type="checkbox"/> | n.c. | E1364.4 | <input type="checkbox"/> | n.c. | E1367.4 | | <input type="checkbox"/> | ZSIN (Zustimmtaster IN) | |
| | E1361.5 | <input type="checkbox"/> | n.c. | E1364.5 | <input type="checkbox"/> | n.c. | E1367.5 | | <input type="checkbox"/> | n.c. | |
| | E1361.6 | <input type="checkbox"/> | SK (T UND R) | E1364.6 | <input type="checkbox"/> | n.c. | E1367.6 | | <input type="checkbox"/> | n.c. | |
| | E1361.7 | <input type="checkbox"/> | ÜK (T UND R UND Z) | E1364.7 | <input type="checkbox"/> | n.c. | E1367.7 | | <input type="checkbox"/> | PSÜK | |
| | | | | | | | | | Slot 6 / Byte 3 | | |
| | | | | | | | | | E1368.0 | <input type="checkbox"/> | n.c. |
| | | | | | | | | | E1368.1 | <input type="checkbox"/> | n.c. |
| | | | | | | | | | E1368.2 | <input type="checkbox"/> | n.c. |
| | | | | | | | | | E1368.3 | <input type="checkbox"/> | n.c. |
| | | | | | | | | E1368.4 | <input type="checkbox"/> | n.c. | |
| | | | | | | | | E1368.5 | <input type="checkbox"/> | n.c. | |
| | | | | | | | | E1368.6 | <input type="checkbox"/> | n.c. | |
| | | | | | | | | E1368.7 | <input type="checkbox"/> | n.c. | |

EUCHNER^{MGB}

122336_C
MGB-L2HEB-PNC-R
Zuhaltmodul 123011
Datenstruktur C
Erweiterte Funktion



Ausgänge

| | | | | | |
|---------------|-------------------------------|--|-------------------------------|-----------------|--|
| Busmodul | Slot 1 / Byte 0 | | Zustimmtastermod. | Slot 4 / Byte 0 | |
| | A1202.0 | <input type="checkbox"/> LED; H90 | | A1205.0 | <input type="checkbox"/> Zustimmtaster Beleuchtung für Taste S1 |
| | A1202.1 | <input type="checkbox"/> n.c. | | A1205.1 | <input type="checkbox"/> Zustimmtaster Beleuchtung für P1 |
| | A1202.2 | <input type="checkbox"/> LED; H92 | | A1205.2 | <input type="checkbox"/> n.c. |
| | A1202.3 | <input type="checkbox"/> n.c. | | A1205.3 | <input type="checkbox"/> n.c. |
| | A1202.4 | <input type="checkbox"/> n.c. | | A1205.4 | <input type="checkbox"/> n.c. |
| | A1202.5 | <input type="checkbox"/> n.c. | | A1205.5 | <input type="checkbox"/> n.c. |
| | A1202.6 | <input type="checkbox"/> n.c. | | A1205.6 | <input type="checkbox"/> n.c. |
| A1202.7 | <input type="checkbox"/> n.c. | A1205.7 | <input type="checkbox"/> n.c. | | |
| Not-Halt | Slot 2 / Byte 0 | | Diagnosemodul | Slot 5 / Byte 0 | |
| | A1203.0 | <input type="checkbox"/> n.c. | | A1206.0 | <input type="checkbox"/> Gerätediagnose: Meldung quittieren |
| | A1203.1 | <input type="checkbox"/> n.c. | | A1206.1 | <input type="checkbox"/> Reset MGB Zuhaltmodul: Meldung quittieren |
| | A1203.2 | <input type="checkbox"/> n.c. | | A1206.2 | <input type="checkbox"/> n.c. |
| | A1203.3 | <input type="checkbox"/> n.c. | | A1206.3 | <input type="checkbox"/> n.c. |
| | A1203.4 | <input type="checkbox"/> n.c. | | A1206.4 | <input type="checkbox"/> n.c. |
| | A1203.5 | <input type="checkbox"/> n.c. | | A1206.5 | <input type="checkbox"/> n.c. |
| | A1203.6 | <input type="checkbox"/> n.c. | | A1206.6 | <input type="checkbox"/> n.c. |
| A1203.7 | <input type="checkbox"/> n.c. | A1206.7 | <input type="checkbox"/> n.c. | | |
| Auswertemodul | Slot 3 / Byte 0 | | PROFIsafe | Slot 5 / Byte 1 | |
| | A1204.0 | <input type="checkbox"/> Zuhaltmagnet - Steuerspannung ein | | A1207.0 | <input type="checkbox"/> n.c. |
| | A1204.1 | <input type="checkbox"/> n.c. | | A1207.1 | <input type="checkbox"/> n.c. |
| | A1204.2 | <input type="checkbox"/> n.c. | | A1207.2 | <input type="checkbox"/> n.c. |
| | A1204.3 | <input type="checkbox"/> n.c. | | A1207.3 | <input type="checkbox"/> n.c. |
| | A1204.4 | <input type="checkbox"/> n.c. | | A1207.4 | <input type="checkbox"/> n.c. |
| | A1204.5 | <input type="checkbox"/> n.c. | | A1207.5 | <input type="checkbox"/> n.c. |
| | A1204.6 | <input type="checkbox"/> n.c. | | A1207.6 | <input type="checkbox"/> n.c. |
| A1204.7 | <input type="checkbox"/> n.c. | A1207.7 | <input type="checkbox"/> n.c. | | |
| | | | | Slot 6 / Byte 0 | |
| | | | | A1208.0 | <input type="checkbox"/> Zuhaltmagnet - Steuerspannung ein |
| | | | | A1208.1 | <input type="checkbox"/> NE (Notentriegeln) |
| | | | | A1208.2 | <input type="checkbox"/> n.c. |
| | | | | A1208.3 | <input type="checkbox"/> n.c. |
| | | | | A1208.4 | <input type="checkbox"/> n.c. |
| | | | | A1208.5 | <input type="checkbox"/> ANH |
| | | | | A1208.6 | <input type="checkbox"/> ENR |
| | | | | A1208.7 | <input type="checkbox"/> ETR |
| | | | | Slot 6 / Byte 1 | |
| | | | | A1209.0 | <input type="checkbox"/> n.c. |
| | | | | A1209.1 | <input type="checkbox"/> n.c. |
| | | | | A1209.2 | <input type="checkbox"/> n.c. |
| | | | | A1209.3 | <input type="checkbox"/> n.c. |
| | | | | A1209.4 | <input type="checkbox"/> n.c. |
| | | | | A1209.5 | <input type="checkbox"/> n.c. |
| | | A1209.6 | <input type="checkbox"/> n.c. | | |
| | | A1209.7 | <input type="checkbox"/> n.c. | | |

EUC\MGB\MGB_PNC_R_123017_C.ema
Variant B
Overview
V1.0
Datenstruktur C
Erweiterte Funktion
==Safety=Safety_systems++MGB_PN+PNC-123017/122336_C.c

